

LAMP® 上吊式引戸 FD30EX 戸袋対応 デュアルソフトクローザー仕様

施工説明書

品番：FD30EXDHCP-PD

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。施工前に本書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。施工後は、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

本製品について

- 一般住宅向けの上吊式の引戸金物です。
- 施工後のメンテナンスがしやすい分割式の上レールを採用しています。
- 扉を開閉する双方向にクローザーが働き、戸先は2段階、戸尻は1段階でゆっくりと静かに引き込みます。


仕様

扉高さ	2400 mm 以下
扉幅	590 ~ 1000 mm
扉厚	30 mm 以上
扉質量 (1枚当り)	30 kg 以下 ※ ¹
扉上下調整範囲	上方向に 3 mm、下方向に 4 mm
左右調整範囲	± 2 mm

・使用場所の室温、操作方法および取り付け状態などにより、ソフトクローズ機構による扉の閉じる速さは変わります。

・使用推奨温度範囲は 5℃～40℃です。

※¹ 軽い扉で使用した場合、扉を開ける際の抵抗が大きく感じることがあります。



正しく安全に取り付けていただくために

図記号の意味

 警告 注意	 禁止	 厳守
--	--	--





警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- ❗ 本製品の施工は、知識、経験がある方が本書に従い正しく行ってください。施工に不備があると、扉の脱落などにより思わぬけがをするおそれがあります。
- ❗ 扉の質量、扉の開閉時の衝撃に耐えうる強度の枠を製作してください。また、ねじは必ず指定したものを使用し、確実に締めつけてください。取付強度が不足していると、上レールや扉が脱落してけがをするおそれがあります。
- ⊘ 本来の目的とは異なる使用方法や本書に示す仕様以外の扉には使用しないでください。
- ⊘ 本書で説明する部分以外の分解、および改造はしないでください。

注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- ❗ 指定寸法、仕様、各部の水平、垂直を必ず守ってください。枠、扉の反り、傾きやねじれは、故障などの原因になります。
- ❗ 部材を切断した場合、切断面のバリやかえりはきれいに取り除いてください。切りくずがレールの中に残らないよう、きれいに取り除いてください。
- ❗ 本製品は建具を構成するための部品です。施工後に、最終製品としての機能および安全性をご確認いただくとともに、使用者へ建具を安全に使用するための注意喚起も行ってください。
- ❗ ねじの緩み等異常がないか、定期的に点検し、増し締めしてください（お使い始めから1ヶ月後と6ヶ月後、その後は1年ごとを目安にしてください）。
- ❗ 戸袋壁はメンテナンスの為、片側を取り外し可能な構造にしてください。
- ❗ 取付作業は2人で行ってください（1人の場合、部材を損傷してしまうおそれがあります）。



構成部品

No.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
品名	デュアルソフトクローザー	上ローラー (掘込用)	戸袋用トリガー (戸先用)	トリガー 戸尻用	下ガイド	戸袋専用上レール 開口側	戸袋専用上レール 戸袋側	戸袋専用上レール (掘込用) 開口側	戸袋専用上レール (掘込用) 戸袋側
単品注文コード	250-043-910	250-020-837	250-029-705	250-029-704	250-017-151				
品番	FD30EX-WRH-DSC-A	FD30-WRH-N	FD30-TRGPF	FD30-TRGPB	FD30-HBG	FD30-35EV-TRMP 型		FD30-35EV-TRHP 型	
部品	 1ヶ	 1ヶ	 1ヶ	 1ヶ	 1ヶ	 1本 1本 ⑥、⑦は、同じ上レールの切断長さ・穴加工違いになります。加工詳細は「施工手順 Ⅱ」参照。		 1本 1本 ⑧、⑨は、同じ上レールの切断長さ・穴加工違いになります。加工詳細は「施工手順 Ⅱ」参照。	
付属品	十字穴付 なべタッピンねじ 3.5×30 3本	十字穴付 なべタッピンねじ 3.5×30 3本	十字穴付 皿タッピンねじ 4.0×30 2本	十字穴付 皿タッピンねじ 4.0×30 2本	十字穴付 皿タッピンねじ 3.5×30 4本	十字穴付皿タッピンねじ 3.5×25 (皿穴数分付属)		十字穴付皿タッピンねじ 3.5×25 (皿穴数分付属)	

No.	⑩	⑪	⑫
品名	扉下側埋込ガイドレール	上ローラー用化粧キャップ	上レール用クリーナー
品番	FD30-HBRT1500SIL	FD30-WRH-CP	FD30-TRC
部品	 穴ピッチ：250 mm ピッチエンド：30 mm 推奨ねじ： 皿タッピンねじ 4×20	 厚さ：2 mm	

納まり寸法例

この例では、レール連結位置が、全開した扉の戸先端面と一致するように設定しています。
レール連結位置をこの例より戸尻寄りにする場合、P.9をご覧ください。




使う工具と準備していただくもの

- ・ プラスドライバー 2番
- ・ 金属用のこぎり
- ・ ドリルビット(金属用) φ4.5
- ・ 皿穴加工ビット (金属用) ※φ7.8用穴加工用



1 レールの切断と穴加工

レール長さ860mm、1260mmを各1本使用する場合


① レールの切断部が変形しないように補強材などを入れて切断してください。



② レールは皿穴が3つある側を切断しないでください。



レール長さ1860mm、2760mm、3960mm1本から切り出す場合



2 戸袋側上レールの取り付け

戸袋側上レールを上枠に取り付けます。取り付けは、付属ねじを使用してください。


① 上レール内の、ゴミやアルミの切粉などはきれいに取り除いてください。

皿穴が3つある側が上枠中央向け

戸袋側上レール


付属ねじ (十字穴付き皿タッピンねじ 3.5×20)

戸袋側上レールを上枠に取り付けた後、戸袋壁を造作してください。




3 部品の組み込み準備

デュアルソフトクローザーと、上ローラーをそれぞれ、本体とケーシングに分ける。





4 ケーシングの取付け

付属ねじで確実に固定する。




5 トリガー戸尻用の戸袋側上レールへの挿入




6 デュアルクローザーを取り付ける前の確認

⚠ 確認しないで取付けた場合、扉が引き込まれない故障の原因になります。



重要!

動画をご覧ください





位置が正しくない場合、φ6 の硬い丸棒等でトリガーキャッチャーを引っ掛けて正しいセット位置に戻す。

7 開口側上レールへの部品の組み込み

各部品の向きに注意し、①～③の順番で組み込む (後加工していない連結側から挿入するとスムーズに作業できます)。

① 上レール内の、ゴミやアルミの切り粉などはきれいに取り除いてください。

② 組み込んだ部品が動かないように、上レールとクローザー、上ローラーをテープで止めてください。



8 開口側上レールの取付け


(1) 上枠へのセット

開口側上レールと、戸袋側上レールの端部の位置を合わせる。


戸袋側上レール内のトリガー戸尻用をスライドさせて、開口側上レール内に挿入する。




上レール内の、ごみやアルミの切粉などはきれいに取り除いてください。



トリガー戸尻用の皿穴 2ヶ所と、開口側上レールの端部の皿穴 2ヶ所の穴位置を合わせてください。継ぎ目がずれていると、トリガーの挿入が難しくなります。




トリガー戸尻用をスライドさせる際はドライバーなどを使用してください。ドライバーが不意に穴から外れ、レールを傷付けないよう注意してください。レールの内側下部に傷が付くとローラー走行時に異音が発生することがあります。



(2) トリガー、上レールの固定


付属ねじを使用し、クローザーやローラーを適宜動かしながら ①～⑤ の順番でねじを締め込む。



①のねじを締める際、レールの連結部がずれないように、注意してください。




上レールの継ぎ目がずれないように、また段差ができないよう、ねじをしっかりと締めてください。




レール連結後、ローラーを動かして連結部の段差やすきまで動きに支障がないか確認してください。

9 下ガイドの取付け


上レール中心の真下に下ガイドの中心を合わせる。




図は扉の引き残しがある場合の取付位置を示します。





付属ねじで丸穴4ヶ所を固定する。



10 扉の吊込み



2 クリック音がするまで差し込む。




上ローラー（本体）がケーシングから外れないか確認してください。（戸先、戸尻の両側）

11 クローザーの動作確認

- (1) 扉の下から10 mmのかいものを外す。
- (2) 扉を戸先側にゆっくり動かし、クローザーがトリガーに当たり、扉が最後まで閉じるか確認する（閉じ始め位置は縦枠の約100 mm手前）。
- (3) 戸尻側でも同様に確認する（閉じ始め位置は縦枠の約50 mm手前）。
- (4) クローザーが正しく機能していない場合は、P.10の「困ったときの対応」を参照。



扉を乱暴に閉めないでください。ソフトクローズ機構の故障の原因になります。



12 扉の位置調整





⚠ 上下調整は、跳ね上がり防止ナット (14 参照) が緩んだ状態で行ってください。

⚠ 調整ねじを、調整範囲以上に回さないでください。破損の原因になります。




⚠ 調整ねじを、電動ドライバーで回さないでください。破損の原因になります。




13 下ガイドの調整 (調整範囲 4mm)

扉をゆっくり開閉する。
扉の動きに引っ掛かり感があれば、下ガイドと扉の前後を調整する。



14 跳ね上がり防止ナットの固定

両側のローラー吊り軸の跳ね上がり防止ナットを、本体に接触するまで付属のスパナで締め付ける。




⚠ 必ず締めてください。
締め忘れは、故障・破損の原因になります。

以上で基本的な取付・調整は終わりです。


補足 1 扉、上レールの外し方

【1】扉の外し方

- ① 扉の下に 10 mm のかいものをはさむ。
- ② 上ローラー（本体）のレバーを上を持ち上げたまま、上ローラー（本体）をケーシングから引き抜く。
- ③ 扉を戸袋にこすらないよう注意しながら、引き出す。
- ④ 戸尻側のローラーをケーシングから引き抜く。



⚠ 扉を倒さないように注意してください。





【2】上レールの外し方

- ① トリガー戸尻用のねじを外す。
- ② トリガー戸尻用をスライドさせて、戸袋側レールに収める。
- ③ 開口側レールを外す。

⚠ トリガー戸尻用をスライドせずに開口側レールを外そうとすると、トリガーが変形してしまいます。

最後のねじをゆるめる際は、必ず手で支えてください。





トリガー戸尻用をスライドさせる際はドライバーなどを使用してください。ドライバーが不意に穴から外れ、レールを傷付けないよう注意してください。レールの内側下部に傷が付くとローラー走行時に異音が発生することがあります。

補足2 レール連結位置を変えたい場合


【1】現物合わせでトリガー位置を決める方法

- (1) 扉全開時の戸先面を基準に、上レールに目印線を引く。
(あとが残らないよう、養生テープなどを貼り、その上に目印をつける。)
 - (2) 開口側のレールを外す。
「補足1【1】扉の外し方」の手順に従って扉を外し、上レールを外す。
- ・開口側の上レールにトリガー取付穴を追加加工する
(下図参照)。



- (3) 上レールの取付け作業の順番は右図の通り
(通常の手順と異なるので注意)。
- (4) 扉の吊込み
P.3 手順 ②以降にしたがって、再び扉を吊り込む。


開口側上レール固定の順番(【1】、【2】共通)



【2】あらかじめ開口側レールにトリガー取付穴を加工する方法

戸袋側上レール長さ = 戸袋幅で引き残しがある場合の例

- (1) 開口側上レールのトリガー戸尻用取付穴を
下図の通りに加工する。
- (2) 右上の図に従いレールを取り付ける
(通常の手順と異なるので注意)。



施工後の確認 ねじの締め忘れ、取付け忘れのないことを確認してください。

定期点検	<ul style="list-style-type: none"> ・レール内を掃除してください。 ・扉の上下の隙間を確認し、必要に応じて調整してください。
-------------	---

■困ったときの対応

症状	チェックポイント	対処方法
扉がソフトクローズの途中で止まってしまう	床面または下ガイドに扉下面が擦っていませんか。	レールを取り付けているねじに緩みがないことを確認した後に扉の高さ調整をし、床面と扉下面との隙間が6～13mmになるようにしてください。
	上レールが水平に取り付けてありますか。	水平器を利用して水平になるように、上レールを付け直してください。
	モヘア等を使用していませんか。	モヘア等と扉の摩擦を軽減してください。
扉がソフトクローズしない	トリガーが付いていますか。	トリガーを指定の位置に取り付けてください。
	扉を勢いよく閉じていませんか。	扉を勢いよく閉じた場合、機能が十分に発揮されず、故障の原因になりますので、おやめください。
	手順 6 のトリガーキャッチャー位置が変わってしまったり、止まった可能性があります（レールを取付けた状態では確認できません）。	戸先側と戸尻側それぞれの縦枠に対して、ゆっくりと確実に扉を押し込んでください。 それでも改善されない場合は、扉とレールを取り外し、手順 6 の確認をしてください。
扉の開閉時に異音が発生する	床面または下ガイドに扉下面が擦っていませんか。	レールを取り付けているねじに緩みがないことを確認した後に扉の高さ調整をし、床面と扉下面との隙間が6～13mmになるようにしてください。
	扉が隣接する箇所と擦っていませんか。	扉が隣接するものと擦らないように扉の前後調整、または下ガイドの位置を調整してください。
	レール部のローラーにごみやアルミの切粉が付着または、刺さっていませんか。	一旦レールを外し、ローラーを引き抜いてごみや切粉を取り除いてください。
	レールを枠に取り付けているねじが緩んでいませんか。	ローラーがねじにぶつかっていますので、ねじを締め直してください。
扉の開閉が重い	床面または下ガイドに扉下面が擦っていませんか。	レールを取付けているねじに緩みがないことを確認した後に扉の高さ調整をし、床面と扉下面との隙間が6～13mmになるようにしてください。
	扉が隣接する箇所と擦っていませんか。	扉が隣接するものと擦らないように扉の前後調整、または下ガイドの位置を調整してください。
扉が開閉しない	レールを枠に取り付けているねじが緩んでいませんか。	ローラーがねじにぶつかっていますので、ねじを締め直してください。
勝手に扉が開閉してしまう	上レールが水平に取り付けてありますか。	水平器を利用して水平になるように上レールを付け直してください。
扉が途中で止まったり、引っかかる	上レールの継ぎ目がずれていて、継ぎ目をクローザーやローラーが通るときに引っかかっていますか。	上レールがずれないように、開口側上レールの取付位置を調整してください。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお問い合わせいたします。

電話番号 **03(3864)1122**

受付時間 **月～金 9:00～17:30**（年末・年始・夏季休暇等は除く）

FAX **03(3863)6875**

E-mail : support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE **スガツネ工業**
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
※ISO9001: 物流 WEST を除く、国内拠点 ※ISO14001: 干葉工場および物流センター (SBC)
<https://www.sugatsune.co.jp/> 2019.02 1285-1