

コンセントカバー・プレート対応表から選ぶ

コンセントカバー・プレート		コンセント・コネクタ類					
		P.104	P.106	P.108	P.110		
		コンセントカバー DMC1型	コンセントカバー DMC1W型	コンセントカバー DMC2型	コンセントカバー DMC3型		
		口数：1口	口数：1口×2	口数：2口	口数：3口		
USB	充電用	埋込充電用 USBコンセント DM1-U1P24M型 電気工事不要* ※差込プラグタイプのみ	P.128	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		結線済コンセント DM-AU型 電気工事不要	P.126	DM1-U1P24M型をご使用ください			
		埋込充電用 USBコンセント DM1-WN14B1型/ DM1-RU1P24型 DM1-CA3T型	P.129 新製品デジタルブック P.17-15	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		埋込充電用 USBコンセント DM2-U2P2型/ DM2-CA3型	P.130	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		埋込充電用 USB・ACコンセント DM3-U2P2A1型	P.131	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	データ通信用	USBコネクタ DM1-USB型	P.133	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		LANコネクタ DM1-LAN型	P.134	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		収納式ケーブルケース DM-LCC	P.135	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		HDMI用中継コネクタ DM1-HDAA型	P.134	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		コンセント	結線済コンセント DM-A型 電気工事不要	P.124	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
埋込コンセント JEC-BN-5型/ WN1001型	P.132		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
スイッチ	埋込スイッチ WN5002型		P.133	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

